


Sportsbuddy Veryfit V2 - Norsk manual

Aktivering

Produktet skal aktiveres før det kan brukes. Det vil automatisk slå seg på og aktiveres når det settes til ladning.

For å lade klokken skal du ta av reimen og koble det til en USB adapter eller PC. (Required voltage: 5V / 500 mA)



Klokken skal vise et lys hvis det er tilkoblet laderen korrekt.

Installasjon

Når du har ladet klokken skal du ta det ut av laderen. Plasser klokken på ditt håndledd og innstill lengden av reimen inntil det passer – akkurat som på en normal klokke

Vi anbefaler at du har klokken en fingerlengde fra din håndleddsknokkel.



Touch knapp

Klokken kan kontrolleres fra touch knappen.


Når du klikker på knappen, skifter du mellom interface og informasjon.

Trykk og hold knappen nede for å gå inn på et program.



Download applikasjonen


Finn vår app "VeryfitPro" i App Store eller Google Play – eller scann vår QR kode for å downloade applikasjonen.



Tilkoble klokke og telefon

Klokken skal kobles til via. Appen. Sørg for at bluetooth og GPS er aktivert på din telefon. Åpne VeryfitPro appen og søk etter nye enheter. Klokken heter Sportsbuddy Nordic.

Velg klokken og "confirm binding". Uret vil nå bli innstilt.



Klokken kan registrere alle slags data, men det skal tilkobles appen, før du kan synkronisere dataene. For å synkronisere dataene skal du dytte skjermen ned på din telefon.

Informasjoner om klokken

Wearing

Bær klokken på håndleddet som ved et normalt klokken.


Hjerterytme

For å overvåke hjerterefrekvensen nøyaktig skal du montere klokken tett til håndleddet.

Automatisk pulsmåling er som standard aktivert, hvilket betyr, at den vil måle pulsen under sport.

Interface

Trykk på touch knappen for å se de forskjellige interfaces. Trykk på knappen og hold den nede for å starte et program eller gå inn på informasjon.



Funksjoner

Tid

Klokken innstiller automatisk tidspunktet etter tilkobling med telefonen. Tiden kan endres i applikasjonen under Device > More > Dial.

Sport

Hold touch knappen nede i 2 sekunder for å starte et sportsprogram. Når et program kjører, kan du trykke på touch-knappen og skifte mellom informasjonene.

Pulsmåler



Alarm

Bemerk: Funksjonen skal aktiveres i applikasjonen, før den vises på klokken.

Hold touch knappen nede i 2 sekunder for å slå alarmen på eller av.

Blodtrykk



Gå til blodtrykkikonet på uret, så begynner uret automatisk å måle blodtrykket. Etter målingen vises blodtrykket på skjermen, og deretter foretages en kalibrering.


Sportsprogram

Klikk på touch-knappen for å skifte mellom de forskjellige sportsprogrammer. En Veryfit V2 kan vise 3 programmer på klokken. Disse kan endres i appen.



Trykk og hold knappen nede i 2 sekunder for å starte et sportsprogram. Interfacen viser en nedtelling 1-2-3-GO, når programmet startes.


Informasjon under sport



Stopp program

Etter et sportsprogram vises forskjellige opplysninger. Klikk på touch-knappen for å skifte mellom informasjonene.

Hvis programmet varer mindre enn 1 minutt, lagres dataene ikke.



Påminnelse i sportsprogram

Hvis det ikke er noen aktivitet på 15 minutter, stopper programmet.

Hukommelsen er full

Hvis hukommelsen er full, mottar du en notifikasjon. Når dataen er full, stopper sportsprogrammet.

Lavt batteri

Klokken tvinger sportsprogrammet til å stoppe, når batterinivået er kritisk lavt.

Kamera kontrol



Bemerk: Du må aktivere kamerakontroll i appen og tilkoble klokken til din telefon.

Du tar bilder med klokken ved å holde touch knappen nede i 2 sekunder.

Påminnelser

Anrop

Bemerk: Du må aktivere anropspåminnelser i appen.

Meldinger

Bemerk: Du må aktivere message notifikasjon i appen. Meldinger fra Facebook, SMS, Wechat, Whatsapp, Twitter, Instagram, LinkedIn, E-mail og kalender kan vises på klokken. Innstill dette under **SNS** alert.

Alarm påminnelse

Innstill alarmen i appen ved å gå til Device > Alarm Alarm. Uret vibrerer, når alarmen går

Alarmtyper:



Wake up



Medicine taking



Sleeping



Party



Appointment



Exercise



Meeting

Stillesittende påminnelse

Bemerk: Du må aktivere dette i appen.

Uret gir deg beskjed, når du har vært stillesittende for lenge. Du velger selv hvor lenge du skal være stillesittende innen det kommer en påminnelse i appen.

Mål nådd

Når et mål er nådd, viser klokken et trofe og feirer din prestasjon. Rist på klokken eller trykk på touch knappen for å fjerne påminnelsen fra skjermen.

Lavt batteri

Når batteriet er lavt, vises det på displayet. Deretter må du lade opp klokken med en gang.



or



Enhetsfeil

Hvis klokken har en feil, kan du gjenstarte det i appen. Gå til device> More> Reboot device.

Feilkoder:

- 01: Akselerasjons sensor fungerer ikke optimalt
- 02: Pulssensoren fungerer ikke optimalt
- 03: Touch-id fungerer ikke optimalt
- 04 Flash fungerer ikke optimalt

Spesifikasjoner

Modell: Sportsbuddy Veryfit V2 (ID128 Color HM)

Batteri: 90 mAh (4.35V)

Batteritid: Opp til 10 dager

Vekt: 23 Gram

Bluetooth: 4.0

Vanntett: IP68

Temperatur: -20-40 grader

Finn mer informasjon på: <https://sportsbuddy.dk/manualer>



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



The device meets the EU ROHS criterion.
Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive
2011/65/EU and revised directive.